



AQUAINDEED UV für das Aquarienmanagement

Neueste Technologie für eine simple Anwendung bei allen gängigen Aquarien zeichnet diese Anlage aus. Einfach den Stecker in die Steckdose stecken und die Unterverteilung versorgt vollautomatisch die angeschlossenen Geräte mit der notwendigen Versorgungsspannung. Durch den eingebauten Personenschutzschalter kann die Anlage auch an Stromkreisen betrieben werden, die noch nicht damit ausgerüstet sind und bildet somit einen erhöhten Personenschutz bei auftretenden Störungen der technischen Anlage des Aquariums.

Folgende vorprogrammierten Ausgänge stehen zur Verfügung;

Steckdose 1 = Beleuchtungskreis 1 mit fest programmierter Schaltzeit 07:00 – 17:00 Uhr
(**oder nach Kundenwunsch, bitte bei Bestellung angeben**).

Die Schaltung der Steckdose 1 wird im Programm über eine eingestellte Zeit Ein- und Ausgeschaltet. Durch den Taster **Demo** wird die Beleuchtung außerhalb der Schaltzeiten für 5 min Einschaltet und nach Ablauf der Zeit automatisch Abgeschaltet.

Das kann für Vorführ- oder Kontrollfunktionen genutzt werden.

Durch den Taster **Wartung** wird die Beleuchtung eingeschaltet.

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten wird der Taster **Wartung** betätigt um zum normalen Ablauf zurück zu kehren.

Steckdose 2 = Beleuchtungskreis 2 mit fest programmierter Schaltzeit 07:15 – 17:15 Uhr
(**oder nach Kundenwunsch, bitte bei Bestellung angeben**).

Die Schaltung der Steckdose 2 wird im Programm über eine eingestellte Zeit Ein- und Ausgeschaltet. Durch den Taster **Demo** wird die Beleuchtung außerhalb der Schaltzeiten für 5 min Einschaltet und nach Ablauf der Zeit automatisch Abgeschaltet.

Das kann für Vorführ- oder Kontrollfunktionen genutzt werden.

Durch den Taster **Wartung** wird die Beleuchtung eingeschaltet.

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten wird der Taster **Wartung** betätigt um zum normalen Ablauf zurück zu kehren.

Steckdose 3 = Pumpen und Heizung

Die Schaltung der Steckdose 3 wird im Programm als Dauerschaltung ausgeführt.

Durch den Taster **Wartung** wird die Steckdose abgeschaltet um alle Geräte die sich im Aquarium befinden Stromlos zu schalten.

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten wird der Taster **Wartung** betätigt um zum normalen Ablauf zurück zu kehren.

Steckdose 4 = CO2 Versorgungsgerät mit fest programmierter Schaltzeit

(**oder nach Kundenwunsch, bitte bei Bestellung angeben**).

Die Schaltung der Steckdose 4 wird im Programm über eine Zeit Ein- und Ausgeschaltet.

In der Regel werden hierzu die Beleuchtungszeiten benutzt damit das angeschlossene Gerät der CO2 Versorgung nur bei **Tagessimulation** eingeschaltet ist.

Durch den Taster **Wartung** wird die Steckdose abgeschaltet um alle Geräte die sich im Aquarium befinden Stromlos zu schalten.

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten wird der Taster **Wartung** betätigt um zum normalen Ablauf zurück zu kehren.

Die Sommer- Winterzeitschaltung wird Automatisch ausgeführt.

Bei auftretenden Fehlern in der eingestellten Uhrzeit, die Abhängig von der Stabilität der örtlichen Netzversorger ist, können Abweichungen mit folgender Anleitung angepasst werden;

1. Verteilertür öffnen
2. Startseite muss der Hintergrund Hell leuchten und das aktuelle Datum und Uhrzeit sichtbar sein, sonst Pfeiltaste links < drücken bis es erscheint.
3. ESC 1 x drücken
4. mit Pfeiltaste nach unten scrollen auf Setup
5. OK (einmal kurz drücken)
6. mit Pfeiltaste nach unten scrollen auf Uhr
7. OK (einmal kurz drücken)
8. mit Pfeiltaste nach unten scrollen auf Uhr einstellen
9. OK (einmal kurz drücken)
10. Das aktuelle Datum und Uhrzeit erscheint.
11. Mit Pfeiltaste Rechts/Links auf die zu verändernde Position gehen.
12. Mit Pfeiltaste Hoch/Runter können die Zahlen verändert werden
13. OK (einmal kurz drücken)
14. ESC wiederholt drücken, bis die neu eingestellte Uhrzeit erscheint.

Sollte einmal die Sommer- Winterzeit in **Zukunft** entfallen, hilft die folgende Anweisung die Automatische Umschaltung zu deaktivieren;

1. Verteilertür öffnen
2. Startseite muss der Hintergrund Hell leuchten und das aktuelle Datum und Uhrzeit sichtbar sein, sonst Pfeiltaste links < drücken bis es erscheint.
3. ESC 1 x drücken
4. mit Pfeiltaste nach unten scrollen auf Setup
5. OK (einmal kurz drücken)
6. mit Pfeiltaste nach unten scrollen auf Uhr
7. OK (einmal kurz drücken)
8. mit Pfeiltaste nach unten scrollen auf S/W - Zeit
9. OK (einmal kurz drücken)
10. Mit Pfeiltaste Hoch/Runter auswählen
11. AUS (ohne S/W-Zeit) oder EU - Zeitzone
12. OK (einmal kurz drücken)
13. ESC wiederholt drücken, bis die aktuelle Uhrzeit erscheint.

Wenn sie eine Schaltzeitenänderung wünschen, kann über unseren Shop eine neue Speicherkarte mit den entsprechenden Änderungen bestellt werden.

Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V/50 Hz

Abmessungen: (H x B x T) cm 20 x 20 x 12,20

Gewicht: ca. 2.000 g

Lieferumfang: 1 x Unterverteilung vollautomatisch mit programmierter Speicherkarte, Steckerfertig

Achtung: Vor öffnen der Verteilungsabdeckung Netzstecker ziehen. Arbeiten an Elektrischen Geräten sind Grundsätzlich nur von Elektrotechnischem Fachpersonal auszuführen.