



AQUAINDEED Speicherkarte für UV

Für das einlesen der Speicherkarte in die LOGO Uhr gehen sie wie folgt vor:



1. Verteilertür öffnen
2. Startseite muss der Hintergrund Weiß leuchten und das aktuelle Datum und Uhrzeit sichtbar sein, sonst Pfeiltaste links < drücken bis es erscheint.
3. ESC 1 x drücken
4. mit Pfeiltaste nach unten scrollen auf Stoppen (ist dunkel hinterlegt.)
5. OK (einmal kurz drücken)
6. JA (Auswählen mit Pfeiltasten)
7. OK (einmal kurz drücken)
8. Schalter 25A/30mA (FI Hauptschalter) Ausschalten (nach unten drücken) bzw. T = Testtaste drücken
9. Card Schacht mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig öffnen und nach vorne rausziehen.
10. Card an der linken Seite des Schachtes kurz reindrücken, damit sie raus kommt, ggf. den Schraubendreher nutzen, um die Card vorsichtig reinzudrücken damit sie ausrastet. Bitte achten Sie beim Entfernen darauf, wie die Karte eingesteckt ist.
11. Neue Card einsetzen und reindrücken bis sie einrastet.

Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel USt-IdNr.: DE264450424

12. Card Schacht vorsichtig schließen
13. Schalter 25A/30mA Einschalten (nach oben drücken)
14. Pfeiltaste nach unten drücken bis Karte dunkel hinterlegt ist.
15. Pfeiltaste rechts drücken
16. Pfeiltaste nach unten drücken bis Prog < Karte lad dunkel hinterlegt ist.
17. OK (einmal kurz drücken)
18. Pfeiltaste links drücken bis JA ausgewählt wurde
19. OK (einmal kurz drücken)
20. Das Programm wird geladen und die Ansicht ändert sich auf Starten
21. OK (einmal kurz drücken)
22. mit Pfeiltaste links auf JA und mit der OK Taste bestätigen
23. nun leuchtet der Hintergrund wieder weiß und die aktuelle Uhrzeit und das Datum erscheint.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für jegliche Fehlbedienung.